



- Schrauben mit torx-Antrieb verwenden, im letzten Drittel ohne Gewinde (Senkkopf, 4,0*45mm, TX 20)
- Löcher am Rand vor bohren, dann reißt nichts
- rechter Winkel ist hilfreich zum Abmessen, Vorzeichnen ist dann nicht nötig
- ein Griffloch in der Mitte ist möglich, da Mittelwand dezentral liegt

